

**[Handhabung]**

- (1) Typ SA1 oder SB dürfen vor dem Einbau nicht zerlegt werden.
- (2) Durch Herabfallen oder Schläge kann das Gelenklager beschädigt werden.  
Durch Stöße kann außerdem die Funktion beeinträchtigt werden, auch wenn äußerlich keine Beschädigung erkennbar ist.

**[Schmierung]**

- (1) Detaillierte Informationen zur Schmierung siehe **A21-10**.
- (2) Schmiermittel mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften dürfen nicht gemischt werden.

**[Vorsichtsmaßnahmen]**

- (1) Wird das Produkt in Umgebungen eingesetzt, in denen konstante Schwingungen herrschen, oder in speziellen Umgebungen, wie Reinräumen, unter Vakuum oder bei hohen/niedrigen Temperaturen, wenden Sie sich bitte vorher an THK.
- (2) Das Eindringen von Fremdkörpern wie Staub zwischen Außen- und Innenring kann die Funktion beeinträchtigen oder zu Schäden führen. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern wie Staub oder Bearbeitungsspänen in das Produkt.

**[Lagerung]**

Vermeiden Sie bei der Lagerung des Gelenklagers hohe und niedrige Temperaturen und hohe Feuchtigkeit.

